

HULTER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PRO 70L 127/220V

HT8AHM-50X110CL

HT8AHM-50X220CL



Imagem meramente ilustrativa.

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER

Parabéns pela sua escolha! O **Climatizador Evaporativo** é a solução ideal para diversos ambientes. Com instalação simples e eficiente, ele garante ar mais fresco, agradável e saudável, proporcionando conforto e bem-estar em todos os espaços.

Neste manual de instruções você poderá verificar todas as informações necessárias para instalar e utilizar seu equipamento bem como mantê-lo limpo e em funcionamento.

Ao final você encontrará o certificado de garantia do equipamento, onde constam o prazo, as condições e observações da garantia Hulter.

É de suma importância a preservação do certificado junto à nota fiscal do produto.

Para casos de garantia ou, se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato através do nosso telefone e/ou email abaixo:

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento:



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia /Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br



SAC: 0800 008 8500



ATENÇÃO!

Antes de iniciar o funcionamento de seu aparelho leia todo o conteúdo deste manual.

ÍNDICE

1. SOBRE O MANUAL	4
2. DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA	4
3. INSTALAÇÃO E USO	5
4. DESCRIÇÃO DAS PARTES	5
5. PAINEL DE CONTROLE	6
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	7
7. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA	7
8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	8
9. GUIA DE SEGURANÇA	8
10. CERTIFICADO DE GARANTIA	10

HULTER®

1. SOBRE O MANUAL

O manual de instruções é parte integrante do instrumento. Leia esta documentação com cuidado e familiarize-se com as instruções de segurança e conselhos de advertência para evitar ferimentos e danos ao produto.

Símbolos

-  **Aviso: Podem ocorrer lesões físicas graves**
-  **Indica um lembrete ou descrição adicional de um recurso**
-  **Perigo: Podem ocorrer ferimentos físicos graves ou danos ao equipamento.**

2. DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA

Por favor, leia e guarde as instruções

Atenção



- É comum que haja um cheiro anormal quando a máquina é usada pela primeira vez. Após algumas horas de funcionamento, o cheiro desaparecerá gradualmente.

1. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar riscos.

3. Retire o plugue de energia da tomada antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção.

4. Retire o plugue de energia da tomada quando a máquina não estiver em uso. Nenhuma parte do painel de controle pode ser umedecida.

3. INSTALAÇÃO E USO

1. Retire o climatizador da caixa, remova a embalagem e coloque o aparelho em um piso nivelado.

2. Encha o tanque utilizando um dos seguintes métodos:

O tanque pode ser abastecido via torneira usando uma mangueira de ½ polegada (não fornecida) conectada à válvula de entrada. Outra forma é abastecer o tanque manualmente, abrindo a tampa localizada na parte inferior traseira do aparelho e despejando a água lentamente.

Atenção




- O NÍVEL DE ÁGUA NÃO DEVE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO INDICADO NO VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA NA PARTE FRONTAL DO APARELHO.

3. Conecte o plugue na tomada.


4. Ligue o aparelho.

5. Para melhores resultados, deve haver circulação de ar no ambiente. Portanto, mantenha uma janela e uma porta abertas, ou duas janelas, ou duas portas abertas.

4. DESCRIÇÃO DAS PARTES



5. PAINEL DE CONTROLE



BOTÕES DE CONTROLE


VENTILADOR / LIGAR - DESLIGAR: Conecte à fonte de energia e gire o botão do VENTILADOR. O ventilador será acionado. Altere a velocidade de Baixa para Média ou Alta.

Para desligar, gire o botão do VENTILADOR para “Desligado”.

BOMBA: Gire o botão da BOMBA para LIGAR a refrigeração. São necessários alguns minutos para obter o efeito total desse modo.

OSCILAÇÃO: Palhetas verticais: Gire o botão de OSCILAÇÃO para "LIGADO". As palhetas começarão a se mover automaticamente da direita para a esquerda.

PALHETAS HORIZONTAIS: Ajuste manualmente as palhetas horizontais para alterar o fluxo de ar vertical.



6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do produto	HT8AHM-50X110CL HT8AHM-50X220CL
Área de uso (m²)	20-50
Alimentação (V)	127V ou 220V / 60Hz
Dimensões (mm)	680 × 420 × 1250 (Largura x Profundidade x Altura)
Potência (W)	210
Ruído (dBA)	≤40
Potência da bomba (W)	18
Peso (kg)	≈17,5
Vazão de ar (m³/h)	5000
Tipo de ventilador	Fluxo axial
Efeito de resfriamento (°C)	4 a 8
Modo de controle	Controle mecânico

FABRICADO NA CHINA

CE


RECYCLING

CLASSE

T

GROUNDING

7. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA



9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível Causa	Solução
Sem saída de ar	O cabo de energia pode não estar conectado ou o interruptor de alimentação desligado.	Verifique a conexão do cabo de energia e ligue o interruptor.
	O aparelho não foi ligado.	Ligue o aparelho pressionando os botões no painel de controle.
Não resfria / O aparelho faz barulho	A bomba não está ligada.	No painel de controle, ative a função COOL.
	Pouca ou nenhuma água no tanque quando a função COOL está selecionada.	Complete o tanque de água.
	Bomba danificada ou acúmulo de cálcio no ventilador.	Entre em contato com a assistência técnica.
Odor	O climatizador é novo.	Durante o primeiro uso, o filtro pode liberar um odor que desaparece em até uma semana. Para reduzir o cheiro, pode-se adicionar uma pequena quantidade de amaciante de roupas na água.
	O climatizador já foi utilizado anteriormente.	Pode haver acúmulo de algas. Substitua o filtro Honeycomb e contate a assistência técnica.

8. GUIA DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem SEMPRE ser seguidas:

1. Antes de operar o produto, retire-o da embalagem e verifique se está em boas condições.
2. NÃO opere nenhum produto com cabo ou plugue danificado.
3. NÃO passe o cabo de energia sob carpetes, nem cubra com tapetes ou passadeiras. Mantenha o cabo afastado de áreas onde alguém possa tropeçar.
4. Sempre desligue o produto da tomada antes de reabastecer o tanque de água.

5. Sempre desligue o aparelho da fonte de energia antes de limpar, realizar manutenção ou mudar o aparelho de lugar.
6. Retire o plugue da tomada segurando pelo plugue em si, nunca puxe pelo cabo.
7. Ao usar a função “COOL”, verifique se o tanque de água está cheio. Operar o produto na função “COOL” com o tanque vazio pode danificar a bomba de água.
8. NÃO tente reparar ou ajustar nenhuma função elétrica ou mecânica do produto, pois isso poderá invalidar a garantia.
9. NÃO cubra a entrada ou saída de ar do aparelho, pois isso pode causar danos ao motor.
10. NÃO insira nem permita que objetos entrem em qualquer abertura de ventilação ou exaustão, pois isso pode danificar o produto e causar choque elétrico ou incêndio.
11. NÃO opere o aparelho sem o filtro, pois isso irá sobrecarregar e danificar o motor.
12. NÃO deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão por longos períodos de tempo.
13. NÃO permita que crianças brinquem com este aparelho, embalagem ou sacos plásticos.
14. Se o aparelho estiver danificado ou apresentar mau funcionamento, não o utilize.
15. Coloque o aparelho em uma superfície nivelada.
16. Este produto não é destinado para uso em locais úmidos ou molhados.
17. NÃO use em banheiros. Nunca coloque o produto em locais onde possa cair em banheira ou outro recipiente com água.
18. Armazene em local seco quando não estiver em uso.
19. Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças ou idosos) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
20. Sempre segure pelas alças laterais para mover o climatizador.
21. Ao guardar o tanque por um longo período de tempo, certifique-se de que NÃO haja ÁGUA dentro do tanque e que ele esteja completamente seco.

10. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Hulter® garante ao usuário deste produto o serviço de assistência técnica, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos de defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação pelo período da garantia legal de 1 (um) ano, contado a partir da emissão da nota fiscal pelo primeiro proprietário, desde que tenha sido observadas as orientações constantes no manual do usuário que acompanha o produto.

GARANTIA LEGAL

O Consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da nota fiscal de compra para reclamar de irregularidades (defeitos) aparentes, de fácil e imediata observação, como itens que constituam a parte externa, funcionamento adequado, ou qualquer outro acessível ao usuário. A garantia só será conferida se houver apresentação da nota fiscal de compra.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1) Esta garantia abrange a substituição de peças ou produtos que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação ou de mão de obra empregada na produção e montagem deste produto:

2) Os produtos **NÃO** serão cobertos pela garantia quando:

- Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou rasura na nota fiscal de venda;
- Forem instalados ou utilizados em desacordo com o manual de instruções;
- Forem ligados em tensão diferente à qual são destinados;
- Sofrerem mau uso, choques, pancadas, descuidos ou ainda alterações ou consertos feitos por entidades ou pessoas não credenciadas como assistente técnico Hulter.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização.

A GARANTIA NÃO COBRE

- 1) Despesas com instalação do produto;
- 2) Produtos ou peças danificados por acidente de transporte ou manuseio, risco amassamentos ou efeitos da natureza/intempéries;
- 3) Mau funcionamento ou queima por problemas na rede elétrica;
- 4) Despesas com transporte, peças ou mão de obra para preparação do local de instalação.
- 5) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando e se o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.


OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1) As despesas e eventuais problemas relacionados e consequentes a instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do cliente;
- 2) A Hulter se reserva no direito de alterar sem aviso prévio características técnicas e estéticas dos produtos;
- 3) Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções serão passíveis de cobrança do consumidor;
- 4) PARA SUA SEGURANÇA PRESERVE O MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E NOTA FISCAL DO PRODUTO.

ATENDIMENTO DE GARANTIAS HULTER

A garantia Hulter pode ser solicitada diretamente no ponto de venda do produto, lojas Dufrio ou distribuidor autorizado. A Hulter retornará o produto consertado, substituirá o mesmo ou ainda efetuará o reembolso do valor dentro do prazo legal de 30 dias, contados a partir da abertura da solicitação.

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER



Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento:



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia /Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br



SAC: 0800 008 8500